


Instrucțiuni de măsurare a roletelor interioare ELITE, ELITE ID și OPTIMUS

Pentru măsurarea corectă a roletei avem nevoie de 4 dimensiuni, 2 dimensiuni la lățime și 2 la înălțime.

1. Măsurarea lățimii: Mai întâi măsurăm lățimea geamului vizibil (cu alte cuvinte măsurăm distanța interioară a baghetelor), apoi măsurăm distanța exterioară a baghetelor.



2. Măsurarea înălțimii: Mai întâi măsurăm înălțimea geamului vizibil, apoi măsurăm distanța exterioară a baghetelor exact așa cum am făcut anterior la măsurarea lățimii.

